

Korte Onderhoudsinstructie – Avy CoEx XL Medium

Dagelijks onderhoud

WAARSCHUWING: Lees vóór gebruik van de koffiemachine de VEILIGHEIDSinstructies in de gebruikershandleiding.

Scan de QR-code hieronder om de meest recente gebruikershandleiding van de koffiemachine te downloaden, inclusief alle veiligheids- en gebruiksdetails.

OPMERKING: De afbeeldingen in deze instructie tonen een generieke configuratie. Het werkelijke model kan afwijken.

OPMERKING: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen om (onderdelen van) de machine te reinigen.

LET OP: Heet water en hete onderdelen bevinden zich in de koffiemachine.

BELANGRIJK: Het overslaan van onderhoud kan de kwaliteit van de drank beïnvloeden en leiden tot storingen. Reinig de koffiemachine aan het einde van de dag en voordat deze voor langere tijd wordt uitgeschakeld.

- Open de deur van de koffiemachine. Het servicemenu verschijnt op het touchscreen.
- Plaats de service-sleutel in de opening aan de binnenzijde van de deur.
- Plaats een emmer of kan onder de koffie-uitloop.
- Tik op [Daily rinse].
- Tik op [Next] om het spoelproces te starten. Herhaal tot er schoon water uit de machine komt.
- Verwijder het kopjesrooster, de lekbak-afdekking en de lekbak zelf.
- Verwijder de afvalbak (A) en/of afvalgeleider (B).
- Reinig alle verwijderde onderdelen met schoon, warm water.
- Plaats alle onderdelen terug zodra ze droog zijn.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de waterniveausensor in de lekbak is geplaatst.

Navullen van de canisters

Verwijder de canisters eerst uit de machine en volg de onderstaande stappen:

- Bonencontainer (A): Trek de vergrendelschuif (C) naar je toe en til de container uit de machine.
- Ingrediëntencontainer (B): Draai de uitloop (D) naar boven, til de container licht aan de voorkant op en trek deze naar je toe.
- Verwijder het deksel en vul de container met het juiste ingrediënt.
- Plaats het deksel terug en zet de container weer in de machine.
- Draai de uitloop naar beneden (Ingrediëntencontainer).
- Duw de vergrendelschuif dicht en open de bonencontainer (bonencontainer). In het servicemenu verschijnt het scherm 'Enter ingredients levels'.

Optioneel: Pas de vulniveaus aan via [Edit fill levels], stel het niveau in en tik op [Save fill levels] om op te slaan.

Reinigen van het scherm

Tik op het [Shiny Hand]-pictogram in het servicemenu en reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek met reinigingsalcohol. Spuit nooit direct op het scherm.

Regulier onderhoud

Begin met het dagelijkse onderhoud en ga daarna verder met de onderstaande stappen. Verwijder en reinig de afvalbak(ken) in de onderkast (optioneel) en plaats ze terug.

- Zorg dat de (optionele) sensor in de afvalbak zit.
- Wanneer de melding 'Waste bucket full / Empty waste bucket' verschijnt, tik op [Reset waste bin] in het servicemenu.
- Reinig de mixer: draai de canister-uitlopen omhoog, verwijder de mixerhuizen en onderdelen, en reinig met warm water.
- Zorg dat het uitlaatfilter volledig droog is voor montage.
- Monteer de onderdelen terug en zorg dat de pijl op de mixerpropeller in de juiste richting wijst.
- Reinig de brewer handmatig via [Manual Brewer Cleaning] en volg de scherm-instructies.
- Voer daarna de automatische reinigingscyclus uit via [Brewer Cleaning]. Plaats een reinigingstablet en onderbreek het proces niet.
- Reinig bij installatie van de koudwateroptie de uitloop met reinigingsmiddel en spoel door met minstens 1 liter schoon water.
- Verwijder de service-sleutel, sluit en vergrendel de deur, en tik op [Exit] om terug te keren naar het hoofdmenu.

